


GUÍA RÁPIDA CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN

Una vez que ingrese al Menú Principal en su DVR, presione botón derecho en el mouse y seleccione llamado "Record Mode" o Modo de Grabación.



Luego, puede seleccionar el modo en que desea establecer que grabe su equipo DVR:

Compruebe el estado actual del canal: "●" significa que está en estado de grabación.



- ✓ Programación: Graba de acuerdo con los parámetros establecidos en el Menú Principal y Registro, "Record Plan" o Plan de Grabación.
- ✓ Manual: Haga clic en el botón Todo y el canal correspondiente comenzará a grabar.
- ✓ Detener: Haga clic en el botón de parada y el canal correspondiente detendrá la grabación.

Plan de Grabación

Record > Record Conf.

Channel Redundancy

Length min PreRec Sec.

Mode Schedule Manual Stop

Week

	Regular	Detect	Alarm
Period 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Period 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Period 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Period 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ✓ Canal: Seleccione el número de canal correspondiente para configurar el canal. Elija la opción "All" o Todos para configurar todos los canales.

- ✓ Redundancia: Elija la opción de opción de redundancia para implementar la función de copia de seguridad de doble archivo. Copia de seguridad doble es escribir los archivos de vídeo en dos discos duros. Cuando realice la copia de seguridad doble, asegúrese de que hay dos discos duros instalados. Uno es disco de lectura-escritura y el otro es disco redundante.
- ✓ Longitud: establece la duración de cada archivo de vídeo. 60 minutos es el valor predeterminado (un máximo de 120 minutos).
- ✓ Pre Record: Grabe 1-30 segundos antes de la acción.

- ✓ Modo: Establece el estado del video como Programación, Manual y Detener.
 - Programación: Grabe de acuerdo con el tipo de video seleccionado (común, detección y alarma) y la sección de tiempo.
 - Manual: el canal relacionado llevará una grabación común.
 - Detener: el canal correspondiente detendrá la grabación.

- ✓ Semana: Fije (Lunes a Domingo) o la semana entera para grabar, registrará sólo en los días determinados.

- ✓ Periodo: Ajuste la sección de tiempo de grabación común, la grabación comenzará sólo en el rango establecido.

- ✓ Tipo de grabación: Ajuste el tipo de grabación como regular, detección o alarma.
 - Regular: Realice la grabación regular en la sección de tiempo ajustada. El tipo de archivo de vídeo es "R".
 - Detectar: activar la señal de "detección de movimiento", "máscara de cámara" o "pérdida de video". El tipo de archivo de vídeo es "M".
 - Alarma: Activar la señal de alarma externa en la sección de tiempo ajustada. El tipo de archivo de vídeo es "A".

Cualquier otra consulta se puede comunicar al departamento de soporte técnico por medio del correo: support@logan-cam.com



<http://www.logan-cam.com/>